

### Artikelnummer/Itemnumber: 448\_80PBG

Schutzgeländer, Stahlrohr Ø 48 mm  
variabel steckbar, zum Aufdübeln  
Bodenplatte 100 x 150 mm, Höhe 1000  
mm, feuerverzinkt, gelb  
pulverbeschichtet mit schwarzen  
Warnstreifen, Endpfosten

Protective railing, Steel tube Ø 48  
mm variable connection, for plugging  
down base plate 100 x 150 mm,  
height 1000 mm, hot-dip galvanized,  
powder-coated yellow with black  
warning stripes, End post

57,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung des Fundaments achten. Fundamentabstände mit nachfolgenden Punkten ermitteln.  
siehe Abb.1 + 2

Abb. 1

pay attention on a sufficient dimensioning  
of the foundation determine Foundation  
distance with following steps.  
see Abb.1 + 2

3. Standpfosten auf dem Fundament positionieren. Ausrichten und die Bohrungsposition auf den Untergrund übertragen

place the Standing post onto the foundation. Align  
the post and transfer the boringpositions on the  
Underground

4. Löcher gemäß Punkt 3 Bohren  
und mit Befestigungsmaterial fixieren.

drill holes according to Point 3  
and fixate with fastening material.

5. Zur Positionierung des nächsten Pfostens, die Querholme auf die Führungsrohre des bereits positionierten Pfostens und auf die des danach zu setzenden Pfosten stecken. Siehe Abb.3

to place the next post, put the Crossing tubes  
onto the tapered tubes of the already fixated  
post and the following one. see Abb.3

6. Punkt 2 - 5 bis zum letzten zu setzenden Pfosten wiederholen.

repeat step 2 - 5 till the last post.

Abb. 2



Abb. 3

