

### Artikelnummer/Itemnumber: 465\_068B

Umlaufender Baumschutz und Säulenschutz, zum einbetonieren, bestehend aus 2 steckbaren Rohrbügeln Ø60 mm, mit angeschweißte Stutzen Ø48 mm zum ineinanderstecken, feuerverzinkt und weiß beschichtet mit rot reflektierenden Leuchtbändern, Breite: 800 mm, Tiefe: 800 mm, Höhe Überflur: 800 mm

Anti-nudge hoop for trees and posts, to be set in concrete, consisting of 2 plug-in tubular brackets Ø60 mm, with welded connection pieces Ø48 mm to be plugged into each other, hot-dip galvanised and white coated with red reflecting light stripes, width: 800 mm, depth: 800 mm, height above ground: 800 mm

52,00

1. Auf eine ausreichende Dimensionierung und Positionierung des Fundaments achten siehe Abb.1

pay attention on a sufficient dimensioning and the positions of the foundations see Abb.1

2. Ggf. mitgelieferten Ankerbolzen in Bohrungen des Säulenschutzes stecken

if necessary put anchor bolt into the borings of the columnprotection

3. Säulenschutz mittig in die Fundamentlöcher stellen siehe Abb.1

place the columnprotection in the center on desired height in the foundation holes see Abb.1

4. Beton hineingeben und Schutzbügel ausrichten

pour in concrete and adjust columnprotection

5. Beton verdichten und glätten, anschließend aushärten lassen

compressing and smoothing the concrete and let it cure

Abb. 1



Abb. 2

